

Chapitre 3 : assemblage de l'ordinateur, pas à pas



IT Essentials : Matériel et logiciel informatique version 4.1

Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open®

# Objectifs du chapitre 3

- 3.1 Ouverture du boîtier
- 3.2 Installation de l'alimentation
- 3.3 Implantation des composants sur la carte mère et installation de la carte mère
- 3.4 Installation des lecteurs internes
- 3.5 Installation des lecteurs dans les compartiments externes
- 3.6 Installation des cartes d'extension
- 3.7 Connexion de tous les câbles internes
- 3.8 Remontage des panneaux latéraux et connexion des câbles externes à l'ordinateur
- 3.9 Premier amorçage de l'ordinateur

### Ouverture du boîtier

- L'assemblage d'ordinateurs représente une grande partie du travail d'un technicien.
- Avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur, préparez l'espace de travail.
- Il existe différentes méthodes d'ouverture des boîtiers. Pour savoir comment ouvrir un boîtier donné, consultez le manuel utilisateur ou le site Web du fabricant.



### Installation de l'alimentation

Les étapes suivantes décrivent l'installation d'une alimentation électrique :

- 1. Insérez l'alimentation dans le boîtier
- 2. Alignez les trous de l'alimentation avec les trous du boîtier
- 3. Fixez l'alimentation au boîtier à l'aide des vis adéquates



## Implantation des composants sur la carte mère

#### Processeur sur la carte mère

- Le processeur et la carte mère sont sensibles aux décharges électrostatiques.
- Le processeur est fixé à l'interface de connexion sur la carte mère à l'aide d'un ensemble de verrouillage.
- ATTENTION: lorsque vous manipulez un processeur, ne touchez pas ses contacts.



- La pâte thermique contribue à maintenir le processeur froid.
- Pour installer un processeur qui a déjà servi, nettoyez-le et nettoyez la base du dissipateur thermique à l'aide d'alcool isopropylique pour retirer l'ancienne pâte thermique.

### Ensemble dissipateur thermique/ventilateur

- L'ensemble dissipateur thermique/ventilateur est un dispositif de refroidissement comprenant deux parties.
- Le dissipateur thermique éloigne la chaleur du processeur.


#### Installation de la mémoire vive

• La mémoire vive (RAM) assure un stockage temporaire des données pour le processeur et doit être installée sur la carte mère avant que celle-ci soit placée dans le boîtier de l'ordinateur.









### Carte mère

- Après avoir installé les composants précédents, la carte mère est maintenant prête à être installée dans le boîtier de l'ordinateur.
- Des entretoises en plastique et en métal sont utilisées pour monter la carte mère et éviter que celle-ci touche les parties métalliques du boîtier.



### Installation des lecteurs internes

- Les lecteurs installés dans les compartiments internes sont appelés lecteurs internes.
- Le disque dur (HDD) est un exemple de disque interne.
- Les étapes suivantes décrivent l'installation d'un disque dur (HDD) :
  - 1. Positionnez le disque dur (HDD) de manière à ce qu'il soit aligné avec le compartiment de lecteur 3,5".
  - Insérez le disque dur dans le compartiment de lecteur, de façon à ce que les trous des vis du lecteur soient alignés avec les trous des vis du boîtier.
  - 3. Fixez le disque dur au boîtier à l'aide des vis adéquates.



# Installation des lecteurs dans les compartiments externes



- Les lecteurs situés dans les compartiments externes permettent d'accéder aux supports sans ouvrir le boîtier.
- Les unités suivantes en font partie :
  - Un lecteur optique est un périphérique de stockage qui lit et écrit des informations sur des CD et DVD.
  - Un lecteur de disquette est un périphérique de stockage qui lit et écrit des informations sur une disquette.

## Installation des adaptateurs

- Les adaptateurs ajoutent des fonctionnalités à un ordinateur.
- Exemples d'adaptateur :
  - Une carte réseau permet à un ordinateur de se connecter à un réseau. Les cartes réseau utilisent les logements d'extension PCI et PCIe sur la carte mère.
  - Une carte réseau sans fil permet à un ordinateur de se connecter à un réseau sans fil. Les cartes réseau sans fil utilisent les logements d'extension PCI et PCIe sur la carte mère. Certaines cartes réseau sans fil sont installées à l'extérieur, à l'aide d'un connecteur USB.
  - Une carte vidéo sert d'interface entre un ordinateur et un moniteur. Une carte vidéo mise à niveau peut fournir de meilleures capacités graphiques pour les jeux et les logiciels graphiques. Les cartes vidéo utilisent les logements d'extension PCI, AGP et PCIe sur la carte mère.

### Connexion de tous les câbles internes

 Les câbles d'alimentation sont utilisés pour transporter le courant électrique de l'alimentation à la carte mère et aux autres composants.



ATX



**AUX** 



SATA



Molex



Berg

### Connexion de tous les câbles internes

- Les câbles de données transmettent des données entre la carte mère et les périphériques de stockage, tels que les disques durs. Exemples de câbles de ce type :
  - Câble PATA
  - Câble SATA
  - Câble de données du lecteur de disquette
- D'autres câbles relient à la carte mère les boutons et les voyants de liaison situés à l'avant du boîtier de l'ordinateur.

# Réalisation de l'installation physique

- Maintenant que tous les composants internes et l'alimentation électrique ont été installés et reliés à la carte mère, les tâches suivantes doivent être réalisées :
  - Remonter les panneaux latéraux sur le boîtier: La plupart des boîtiers d'ordinateur comportent deux panneaux: un de chaque côté. Certains boîtiers d'ordinateur ont un couvercle à trois côtés qui glisse sur le cadre du boîtier.
  - Connecter les câbles externes: Ces câbles sont généralement branchés à l'arrière de l'ordinateur. Voici quelques connexions de câbles externes courantes: moniteur, clavier, souris, USB, connexion Ethernet.

# Premier amorçage de l'ordinateur

- Lorsque l'ordinateur est amorcé, le BIOS (Basic Input/Output System) effectue un test automatique de mise sous tension POST (Power-On Self-Test) pour vérifier tous les composants internes.
- Le BIOS contient un programme de configuration utilisé pour configurer les paramètres des périphériques. Les données de configuration sont enregistrées sur une puce mémoire spéciale appelée CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
- Le test **POST** vérifie que tous les composants matériels de l'ordinateur fonctionnent correctement. En cas de dysfonctionnement d'un périphérique, une erreur ou un code de bip prévient le technicien qu'il y a un problème.

# Résumé du chapitre 3

Assemblage de l'ordinateur, pas à pas

- Installation de tous les composants de l'ordinateur
- Connexion de tous les câbles
- Description du BIOS
- Description du test POST



# Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™